



■ Visa felhistorik

Du kan se gräsklipparen felhistorik (när ett fel inträffade).

Startskärmen → **[5.Historik]** → **[2.Felhistorik]**

Historik över fel som inträffat och loggats.

1

Välj en felhistorik genom att använda upp-/nerpilen.

2

Tryck på knappen.
Felinformation visas.
För information om fel, se "6. FELSÖKNING" (sida 47).

3

Tryck på knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

Det senaste felmeddelandet visas först. Tryck på knappen för mer information.

Historik				Sön
Felhistorik				13:27
1.3A051	01.10.12	11:13		
2.3A024	01.10.12	11:38		
3.3A013	01.10.12	11:38		
4.3A052	01.10.12	11:31		
5.3A051	01.10.12	11:25		

Denna markering anger att det finns en annan sida. Använd / för att ändra sida.

Felinformation och tid då felet inträffade visas.

Historik				Sön
Felhistorik				13:27
03: Lyftgivare				
Fel				
01.10.2012 11:15				