

## ■ Ställa in displayens språk

Du kan ställa in displayens menyer till önskat språk.




 **Startskärmen** → **[6.System konfiguration]** → **[3.Språk]**

Välj bland 8 språk vilket som ska visas i displayen.


1

Välj önskat språk.

2

Tryck på  knappen.  
Meddelandet "Aktiverad" visas.

3

Tryck på  knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

## ■ Ställa in internt datum och tid

Du kan ställa in dagens datum och tid för gräsklipparen.



 **Startskärmen** → **[6.System konfiguration]** → **[4.Datum och tid]**

Ställa in datum och tid för gräsklipparen. Timern fungerar utifrån denna inställning av datum och tid.


1

Välj [1.Ställa in datum] för att ställa in datum.


2

Ange datum med formatet {dag}/{månad}/{år}.

3

Tryck på  knappen.  
Meddelandet "Aktiverad" visas.

4

Tryck på  knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

5

Välj [2.Ställa in tid] för att ställa in datum.


6

Ange tiden i 24-timmarsformat med hjälp av sifferknapparna.

7

Tryck på  knappen.  
Meddelandet "Aktiverad" visas.

8

Tryck på  knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.