

● Stänga av gräsklipparens arbete under en bestämd tidsperiod



Startskärmen → [6.System konfiguration] → [5.Säkerhet] → [3.Startspärrsystem]

Du kan stoppa gräsklipparens funktion för en bestämd tidsperiod (till exempel om du ska åka på semester).

1

Välj [1.PÅ] för att aktivera denna funktion.

OBS!

- Välj [2.AV] för att avaktivera denna funktion och gå till steg 4.

2

Tryck på ⊖ knappen.

3

Ange antal dagar (upp till 30) som ska förflyta innan gräsklipparen stängs av. Meddelandet "Aktiverad" visas.

4

Tryck på ⊕ knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.

■ Meny ljudinställningar

Ställ in om knapparna ska pipa eller ej när man trycker på dem.



Startskärmen → [6.System konfiguration] → [6.Ljud]

Du kan ställa in om det ska pipa när du trycker på knapparna.

1

Välj [1.PÅ] eller [2.AV].

2

Tryck på ⊖ knappen. Meddelandet "Aktiverad" visas.

3

Tryck på ⊕ knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.