

HONDA SERVICEPÅMINNELSE

2022 HR-V e:HEV

Symbol	Underhållspunkter	Vänster Styrd
A	Byte av motorolja och oljefilter	0.5
B	Kontroll av fram- och bakbromsar Kontroll av spindelleder, styrväxel, och dess damasker Kontroll av hjulupphängning Kontroll av drivknutsdamasker Kontroll av bromsledningar inkl. VSA-ledningar Kontroll av vätskenivåer och dess status Kontroll av avgassystem Kontroll av bränsleledningar och kopplingar Kontroll av utgångsdatum för flaska däckreparationskit Provkörning av bil (oljud/vibrationer, stabilitet, instrumentkontroll) Kontroll av ljusinställning Kontroll av rostskydd *1 Kontroll kondition däck	0.6
2	Byte av kupé och pollenfilter *2	0.1
3	Byte av växellådsolja	0.4
4	Byte av bränslefilter *3	1.7
5	Byte av kylvätska till motor	0.6
7	Byte av bromsvätska	0.4
8	Byte av luftfilter *4 Byte av tändstift *5	0.5
9	Kontroll/justering av ventilspel *6	2.1

*1 Om symbol A och B visas samtidigt ska 0,2 FRT räknas bort för dubletter.

Om B kommer upp före ett år har passerat, gör rostkontrollen.

*2 Om du främst kör i städer med områden som har höga halter av sot i luften, under dammiga förhållanden, eller när luftflödet från uppvärmning och kylsystem / klimatanläggningen blir svagt, byt ut filtret var 20 000 km eller varje år.

*3 Vi rekommenderar att bränslefiltret byts efter 110 000 km om bränslet du använder misstänks vara förorenat med damm eller dylikt, eftersom filtret kan täppas till snabbare.

*4 Om du kör i dammiga förhållanden, byt var 30 000 km.

*5 Över 10 % av körtiden över 130 km/h, byt tändstiften efter 40 000 km

*6 Justera ventilerna vid service 120 000 km om de slamrar.